

TŰZRIADÓTERV. Retró discó

Jelmagyarázat:

Tűzoltó készülék:



Menekülési út:



Tűzjelző, kézi jeladó:

K

